

LISTA DE PEÇAS

CÓD. DREAM	Nº DO ITEM	NOME DA PEÇA	QUANTIDADE
2466	1	Quadro (estrutura)	1
227	2	Manípulo 5/16" x 1.3/4"	3
429	3	Parafuso pan. PH AA 3,9 X 13 ZP	1
1224	4	Canote Selim	1
342	5	Ponteira abaulada Ø7/8"	3
102	6	Banco Selim	1
7211	7	Monitor com batimento	1
220	8	Ponteira interna 40x40	1
202	9	Espuma preta 22 x 5mm	2
2483	10	Guidão (estrutura)	1
212	11	Ponteira Interna Ø1"	2
135 / 2374	12	Alavanca de esforço/ Cabo de aço cambio	1
134 / 319	13	Conduíte teflon / Terminal do conduíte	1
2488	14	Canote guidão	1
348	15	Redutor 40x40 - 30x30	3
441	16	Porca UNC sext. 5/16" ZP	3
741	17	Ponteira pé 30x50 bota	4
2050	18	Carenagem direita	1
2140	19	Parafuso pan. PH AA 3,9 x 22 ZP	4
2051	20	Carenagem esquerda	1
1003	21	Mola de tração ESPECIAL	1
436	22	Parafuso UNC sext. 1/4" x 1/2" (nó freio) c/ porca	1
302	23	Mov. central esfera - bacia	2
753	24	Mov. central porca de segurança	1
749	25	Mov. central esfera - colar	2
750	26	Mov. central arruela de bico	1
752	27	Mov. central cone sueco rosca esquerda grossa	1
751	28	Mov. central cone sueco rosca direita fina	1
122/ 839/ 306	29	Polia ergométrica / Imã ferrite / Pedivela c/ pino	1
289 / 168/783	30	Fita regulador de esforço / Ilhós macho/fêmea	1
48	31	Pedal com refletor	1 Par
712	32	Sensor de velocidade	1
3823	33	Prolongador do canote - 82cm	2
463	34	Arruela lisa 1/4" x 1,20mm ZB	1
802	35	Sensor de batimento cardíaco Ear Pulse	1

REVISÃO 04

⚠ A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira
 Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93806-068
 FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br
 SAC 0800.604.8586 | sac@sacfitness.com.br

TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Dream Fitness possui garantia de 06 (seis) meses, abrangendo a garantia legal de 03 (três) meses mais a garantia do fabricante de 03 (três) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Esta garantia é contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia não atende os casos abaixo relacionados:

- Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da compra (vigência da garantia);
- Uso impróprio, negligência ou sinistro;
- Qualquer dano no transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
- Visitas técnicas na residência do consumidor;
- Desgaste natural das peças em virtude do uso;
- Se o funcionamento dos componentes for comprometido pelo produto ter sido instalado em local empoeirado, úmido ou quente.

Obs: Para cobertura do produto em garantia, o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (kg) do usuário, indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream Fitness compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções anteriormente mencionadas, dentro do prazo de 06 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

MANUAL DO USUÁRIO

EX 550 LINHA DR

BICICLETA ERGOMÉTRICA



Imagem meramente ilustrativa

www.dream.com.br

Visite nosso site e conheça os produtos.



Cliente: _____ Fone: (____) _____
 Endereço: _____
 Cidade: _____ UF: _____
 Local da Compra: _____ Nº N.F.: _____

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá qualidade, conforto e lazer nas horas de suas atividades físicas, sem mencionar sua praticidade que permite fácil manuseio, ocupando pouco espaço, seja em casa ou no trabalho. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 604 8586).

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Dream Fitness.

Garantia: 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar qualquer série de exercícios, procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de qualquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, esta é a melhor maneira de manter a sua saúde;
- Lembre-se, use sempre calçados apropriados (tênis).

COMO MONTAR SEU APARELHO

01. Coloque a base (A) em piso plano e firme;
02. Retire os manipuladores (F) que estão na haste do selim (B);
03. Pegue a haste do guidão (C) e faça a conexão dos plugues;
04. Encaixe a haste do guidão (C) e aperte com o manipulador (F), tenha cuidado para não pressionar os plugues;
05. Encaixe o guidão (D) na sua haste (C) e aperte com o manipulador (F);
06. Coloque o monitor de funções (E) no encaixe do guidão (D);
07. Encaixe o plugue que está na haste do guidão (D) com a parte traseira do monitor de funções (E);
08. Coloque a haste do selim (B) e aperte com o manipulador (F);
09. Antes de iniciar o exercício certifique-se de que os manipuladores (F) estejam bem apertados e na altura desejada.



COMO REGULAR A ALAVANCA DE ESFORÇO

- Para diminuir a quantidade de esforço, puxe a alavanca em sentido anti-horário.
- Para aumentar a quantidade de esforço, empurre a alavanca em sentido horário.

INSTRUÇÕES DO MONITOR

TECLA MODO: esta tecla deve ser utilizada para selecionar e fixar uma função no visor do painel, na seguinte ordem:
SCAN – Km/h – Km – TEMPO – CALORIAS - ♥ (PULSO)

FUNÇÕES:

SCAN: pressione a tecla modo até que a palavra “SCAN” apareça piscando no monitor. As funções serão exibidas de forma sequencial, mudando a cada seis (6) segundos;

Km/h (velocidade): pressione a tecla modo até marcar “VEL”. A velocidade será mostrada em tempo real;

KM (distância percorrida): pressione a tecla modo marcar “KM”. A distância percorrida será exibida;

TEMPO: pressione a tecla modo até marcar “TEMPO”. O tempo total de exercício será mostrado no visor do monitor;

CALORIAS: pressione a tecla modo até marcar “CAL”. A quantidade aproximada de calorías queimadas será exibida ao iniciar o exercício;

♥ (pulso): pressione a tecla modo até marcar “♥”. A pulsação do usuário será exibida em batimentos por minuto.

OBS: se o sensor de pulsação for colocado no lóbulo da orelha, friccione-o algumas vezes para ativar a circulação antes de medir o seu pulso.

SCAN: pressione a tecla modo até que a palavra “SCAN” apareça piscando no monitor. As funções serão exibidas de forma sequencial, mudando a cada seis (6) segundos.

PILHAS: se as funções do display não estiverem aparecendo de forma correta, por favor, troque as pilhas do monitor. Este monitor é movido a pilha AAA (**PILHAS NÃO INCLUSAS**).

Obs:

- O monitor desliga automaticamente caso nenhum movimento seja detectado após 4 minutos de inatividade.

- As funções apresentadas neste aparelho (monitor) informam valores referenciais, não devendo ser considerados com exatidão para avaliações médicas. Valores podendo oscilar de 20 % para mais ou para menos. As variações nas informações do monitor variam de acordo com o usuário, como peso e maneira de pedalar.

- Ao terminar o exercício, não deixe a função “Scan” acionada, pois nesta função o monitor não desliga, e ocorrerá desgaste prematuro da bateria. Para resetar valores no monitor, pressione a tecla MODO por 03 segundos

COMO TROCAR AS PILHAS

01. Com uma chave Phillips retire um parafuso localizado na parte traseira inferior no monitor;
02. Desencaixe com cuidado o corpo frontal do monitor;
03. Instale as 02 pilhas AAA no suporte de pilhas localizado acima do display, respeitando a polaridade das pilhas no suporte;
04. Para montar o monitor novamente, basta encaixar os dois encaixes superiores da tampa frontal na tampa traseira do monitor, depois coloque o parafuso novamente, agora seu monitor está pronto para ser instalado no equipamento;
05. Para futura substituição das pilhas, repita os procedimentos acima;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Bicicleta Ergométrica Vertical Dream EX 550;

Utilização: Uso residencial;

Capacidade: 100 kg;

Tamanho do Produto (CLA): 97 x 48 x 112,5 cm;

Peso do Produto: 10 kg;

Regulagem de intensidade: Fita sintética (PVC);

Selim: Anatômico, com regulagem de altura em 3 níveis;

Material: Aço carbono;

Pintura: Eletrostática pó;

Cor: Chumbo;

Código: 0031;

Monitor: 6 funções - Velocidade, distância,

tempo, calorías, batimentos cardíacos (ear

pulse) e scan (mudança automática);

Garantia: 6 meses.

VISTA EXPLODIDA

MOVIMENTO CENTRAL

